

تغيير الغراء: ليس غراء المنتج الجاري

المرحلة 0.D - فحص المواد المستهلكة (الهوائيات، الرقاقة، الغراء، الورق السيليكوني، الحبر) - الدرس 6 من 125 - 0 د 20 ث التشغيل وبدء العمل



الهدف

التحقق، قبل إطلاق دفعة، من أن الغراء المركب هو غراء المنتج الجاري.

باختصار

الخرطوشة الموضوعية ليست خرطوشة هذا المنتج. فترسل إلى التنظيف وتركب جديدة: ولا تطلق دفعة بغراء طراز آخر.

الخطوات المشروحة

1. فحص مرجع الخرطوشة المركبة.
2. مقارنته بالغراء المقرر للمنتج الجاري.
3. وإن اختلف: إرسال القديمة إلى التنظيف وتركيب الصحيحة.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 — 2.2§ Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 — 2.3§ Module C — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 — 4.1§ Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

لكل منتج غراؤه. وقبل إطلاق دفعة نتحقق أن الخرطوشة المركبة هي غراء الطراز الجاري — وإلا غيرناها، ولا نستعملها «هذه المرة فقط».

أخطاء شائعة

- ✗ إبقاء الغراء الموضوع «هذه المرة فقط»: فالتصلب وزمن الكبس لن يكونا مطابقين للمنتج.
- ✗ تغيير الخرطوشة دون إرسال القديمة إلى التنظيف.

قائمة التحقق

- ☐ مرجع الخرطوشة يوافق منتج اليوم.
- ☐ أرسلت الخرطوشة القديمة إلى التنظيف.

للحفظ

لكل منتج غراؤه. ولا تطلق دفعة بخرطوشة طراز آخر، ولو «هذه المرة فقط».