

الفحص بعد التنظيف ودورية التنظيف

المرحلة 14.C · صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب · الدرس 118 من 125 · 3 د 21 ث الإنتاج ونهاية الوردية



الهدف

فحص القطع بعد التنظيف وحفظ الوتيرة: الفوهة والإبرة كل ثلاثة أيام، والجسم مرة أسبوعيا.

باختصار

— فإذا غسلت جيدا رأينا الشبكة المعدنية داخلها بوضوح. وبلا تنظيف منتظم يجف الغراء ويشوه الفتحة، ويفقد النابض مرونته، فنزول الإحكامية ويتسرب الغراء. تعرف القطعة النظيفة من جدارها الداخلي: فيجب أن يلمع في كل الدائرة. والفوهة الصغيرة أهم القطع

الخطوات المشروحة

1. إخراج القطع من الحوض وفحصها واحدة واحدة.
2. النظر إلى الجدار الداخلي: فيجب أن يلمع في كل الدائرة.
3. فحص الفوهة الصغيرة بحذر: فالشبكة المعدنية يجب أن ترى بوضوح.
4. حفظ الوتيرة: الفوهة والإبرة كل ثلاثة أيام، أي مرتين أسبوعيا.
5. وجسم المرور: مرة واحدة أسبوعيا.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6: فحص القطع من الحوض وفحصها واحدة واحدة.

فيديو Etape_14C_6: النظر إلى الجدار الداخلي: فيجب أن يلمع في كل الدائرة.

فيديو Etape_14C_6: فحص الفوهة الصغيرة بحذر: فالشبكة المعدنية يجب أن ترى بوضوح.

فيديو Etape_14C_1: حفظ الوتيرة: الفوهة والإبرة كل ثلاثة أيام، أي مرتين أسبوعيا.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الفوهة والإبرة كل 3 أيام، وجسم المجرى مرة في الأسبوع. والدليل يذكر تنظيف الفوهة في نهاية الوردية فقط.
- لكل سبب موضعه: نقطة الغراء غير المنتظمة قد تأتي من هنا، لا من الإعدادات.

أخطاء شائعة

- ✗ مبادعة التنظيف: فيجف الغراء في الفتحة ويشوهها.
- ✗ إعادة قطعة لا يلمع جدارها في كل الدائرة.
- ✗ إهمال النابض: فيلا مرونة تزول الإحكامية ويتسرب الغراء.

قائمة التحقق

- ☐ الجدار الداخلي يلمع في كل الدائرة.
- ☐ شبكة الفوهة ترى بوضوح.
- ☐ احترمت الوتيرة: ثلاثة أيام للفوهة وسبعة للجسم.

للحفظ

الفوهة والإبرة كل ثلاثة أيام، وجسم المرور مرة أسبوعياً: تلك قاعدة الفني.